


Transformateur
220vac/12Vdc



Fiche alimentation femelle





Schéma de câblage alimentation

odroid c4


Vers option
variateur +
Leds


Bornier Wago
GND

Bornier Wago
+12Vdc



Voir câblage panel





HDMI

ODROID C4

Alimentation 12V




Cable USB

Pour Odroid C4 : Cablage du panel sur Carte USB zero Delay, configurer hotkey et select sur le même bouton dans l'interface.

Bouton Extinction rapide inopérant pour Odroid C4, éteindre par le menu de l'interface.



- K1
- K2
- K3
- K4
- L1
- R1
- SE
- ST



Panel (vue de dessus)

CONTROLES **Pi-Kit**



(Odroid C4)

- Allumer la borne avec l'interrupteur situé à l'arrière.
- Valider un choix dans le menu principal avec 4/B, revenir en arrière avec 5/A.
- Choisir un jeu dans la liste avec 4/B.
- Quitter le jeu en cours en appuyant sur Crédit + Start
- Eteindre la borne :

Depuis la page principale, appuyer sur Start et choisir «Quitter» dans le menu en validant avec 4/B, puis choisir «Eteindre».

La borne peut être éteinte avec l'interrupteur situé à l'arrière une fois l'écran éteint

